

Sharp XE-A 207 / 217 / 307 Speisen auf 7%MwSt.

Erstellt auf Basis der allgemein bekanntgegebenen Steueränderungen der aktuellen Bundesregierung wird die Steuer für Speisen bei Verzehr im Haus ab dem 1.1.2026 auf 7% geändert.

Bei Fragen zu Ihren Steuersätzen und Unklarheit in Bezug auf Steuern fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.

Durchführung zum 01.01.2026

1. Ausdruck der programmierten Steuerraten:



**Ab-
bruch**

Nach erfolgtem Ausdruck drücken Sie die Taste **Ab-
bruch**

2. Ausdruck siehe unten:

Entscheiden Sie anhand des Ausdrucks, ob Sie die Steuer auf den Mwst 1 oder Mwst 2 umstellen müssen. Anhand unseres Ausdruckes ist die Steuer bei Speisen auf die Mwst 2 umzustellen.

PGM	
MEHRWERTSTEUER	
MWST 1	19. 0000 %
	0. 00
MWST 2	7. 0000 %
	0. 00
MWST 3	----
MWST 4	----
MWST 5	----
MWST 6	----

Die folgenden Punkte müssen für alle Speisen-Warenguppen durchgeführt werden.

3. Nachfolgende Eingaben, um zur Warenguppenprogrammierung zu gelangen:


Drücken Sie die Tasten in nachstehender Reihenfolge:



4. Warenguppe auswählen:

4.1 Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten die erste Speisen-Warenguppe aus
(dunkel hinterlegt z.B. Suppen) und drücken Sie

Gehen Sie mit den Pfeil-Tasten nach unten, bis der Punkt „Mwst“ dunkel hinterlegt ist



Wählen Sie mit der Taste „MEHRWERTSTEUER 2“ (gegebenenfalls durch mehrfach drücken)

speichern Sie die Einstellungen mit ab und kehren Sie mit in die Listenansicht der Warenguppen zurück.

Wiederholen Sie den Punkt 4.1 bis alle Speisen-Warenguppen auf „MEHRWERTSTEUER 2“ eingestellt sind.

Sind alle Einstellungen korrekt, verlassen Sie die Programmierung mit mehrmaligem

Drücken der Taste bis Sie wieder Ihre gewohnte Kassen- bzw. Buchungsanzeige erkennen. (im Display steht Gesamt 0,00)

Hinweis: die Tasten „Außer Haus“ bzw. „Inhaus“ dürfen Sie dem 01.01.2026 nicht mehr benutzen!